

## **Manual de instalação do Controlador Automático de Água Potável. C.A.A.P**

- Deve ser instalado do lado de fora do reservatório;
- Ideal ser instalado no reservatório superior, porém pode ser instalado no reservatório inferior;
- Deve estar abrigado, não podendo ficar ao relento;
- Entrada de água potável do C.A.A.P. deve estar no mínimo 10cm acima do nível do Sifão Ladrão;
- Voltagem : Bivolt, Chave Seletora ( 110 / 220 V );
- Ajustar o comprimento do cabo da Boia de Nível, recomenda-se que ela fique a 1/3 do fundo do reservatório;
- Vazão recomendada: até 7m<sup>3</sup>/h;
- Pressão máxima de entrada: até 100mca;
- Necessário 3 metros de coluna d'água para iniciar a abertura da válvula;
- Verificar as setas no C.A.A.P. informando o sentido do fluxo da água e posições da bobina e válvula vermelha.

